

Guidad åtkomst



EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Använda Guidad åtkomst med iPad

Guidad åtkomst hjälper dig att fokusera på en uppgift medan du använder din iPad.

Guidad åtkomst begränsar enheten till en enskild app och låter dig styra vilka appfunktioner som är tillgängliga.

Vilka är fördelarna?

Du kan använda Guidad åtkomst för att:

- Tillfälligt begränsa Ipaden till en enda app
- Inaktivera områden på skärmen som inte är relevanta för en uppgift eller områden där en oavsiktlig gest kan orsaka störningar
- Inaktivera maskinvaruknapparna

Ställa in Guidad åtkomst

Tryck på:

- Inställningar
- Allmänt
- Hjälpmedel
- Guidad åtkomst



För att ställa in Guidad åtkomst. Här kan du göra följande:

- Slå på och av Guidad åtkomst
- Ställa in en lösenkod som styr användningen av Guidad åtkomst och förhindrar att någon lämnar en aktiv session. (Glöm inte lösenkoden)
- Ange om enheten ska kunna gå över i viloläge under en session

Starta en Guidad åtkomst-session

- Följ dessa steg när du vill starta en Guidad åtkomst-session:
- Öppna den app som du vill använda.
- Trippelklicka på hemknappen. (Ganska snabbt)
- Där får du fram en meny med olika inställningar.
- Justera inställningarna för sessionen och tryck sedan på Start.

Kontrollera appar, skärnkänslighet och rörelsekänslighet

Du kan använda Guidad åtkomst till att stänga av appkontroll, delar av skärmen och rörelseavkänning. Gör så här:

Följ dessa steg när du vill inaktivera appkontroller och områden på appskärmen:

- Ringa in den delen av skärmen som du vill inaktivera.
- Justera området med reglagen.
- Ignorera alla skärmrörelser genom att stänga av Tryck.
- Hindra iOS-enheten från att växla från stående till liggande riktning eller reagera på andra rörelser genom att stänga av Rörelse.

Avsluta en Guidad åtkomst-session

Nu när du använder Guidad åtkomst kan du avsluta en session genom att följa dessa steg:

- Trippelklicka på hemknappen.
- Ange lösenkoden för Guidad åtkomst.

Ca 5 min....

- Hur kan vi använda detta i våra verksamheter?